



Рис. 2 Передатчик NV8604 - модули

- 1) Панель подключений
- 2) Возбудитель
- 3) Блок управления передатчиком